

Lüftung

LAYERSTRUKTUR

Dank dem feingegliederten Layersystem können alle Fachbereichs-Pläne in einem Plan verwaltet und optimal dargestellt und ausgeplottet werden. Alle Leitungen und Symbole werden automatisch auf den entsprechenden Fachbereichs-Layern erzeugt.



Mit dem Befehl „Layer machen“ können zusätzliche Fachspezifische Layer für Apparate, Schraffuren, Bodenheizung und Details erstellt werden.

SYMBOLBIBLIOTHEK

Die grosse Symbol Bibliothek wird jeweils am rechten Bildschirmrand eingeblendet. Die Leitung wird beim Einfügen der Symbole automatisch unterbrochen.

ROHRE UND KANÄLE

Bei allen Rohr- und Kanalfunktionen erscheint zuerst die Dialogbox zur Wahl des Layers. Nach OK erscheint die Haupt-Dialogbox mit einem erklärendem Bild zur Bestimmung der Dimensionen. Die Zahlen im Bild bedeuten die zu pickenden Punkte. Alle Rohre und Kanäle können mit oder ohne Isolation dargestellt werden.




Folgende Rohr-Funktionen stehen zur Verfügung: Rohr Querschnitt, Querschnitt mit Ansicht, Rohr Bogen, Rohr T-Stück, Rohr gerade oder Konus.

Folgende Kanal-Funktionen stehen zur Verfügung: Kanal Querschnitt, Kanal Bogen, Kanal Boden mit Reduktion, Kanal T-Stück, Kanal Gerade oder Konus, Etage 1 oder 2, Konus mit Symbol.

FLEXROHR

Funktion zum zeichnen von Flexrohrleitungen für die kontrollierte Wohnungslüftung in den Dimensionen 60, 75, 90, 100 und 160 mm für Zuluft oder Abluft. Zusätzlich steht eine grosse Verteilkasten Bibliothek zur Verfügung.



Kälte

LAYERSTRUKTUR

Dank dem feingegliederten Layersystem können alle Fachbereichs-Pläne in einem Plan verwaltet und optimal dargestellt und ausgeplottet werden. Alle Leitungen und Symbole werden automatisch auf den entsprechenden Fachbereichs-Layern erzeugt.

Mit dem Befehl „Layer machen“ können zusätzliche Fachspezifische Layer für Apparate, Schraffuren, Bodenheizung und Details erstellt werden.




SYMBOLBIBLIOTHEK

Die grosse Symbol Bibliothek wird jeweils am rechten Bildschirmrand eingeblendet. Die Leitung wird beim Einfügen der Symbole automatisch unterbrochen.

AUFGÄNGE & ABGÄNGE KÄLTE



Layer für das entsprechende Medium erzeugen und Auf- oder Abgänge einfügen.



ISOLATION GERADE



Isolationslayer erzeugen und gerade Isolation zeichnen.

ISOLATION RUND



Isolationslayer erzeugen und runde Isolation zeichnen.

DIMENSIONIERUNG



Dimensionierung einfügen.

AXE KÄLTE



Achsenlayer erzeugen und Polylinienbefehl aktivieren.

TEXT KÄLTE



Kälte Text mit der Höhe 0.25 0.35 0.50 oder 0.70 schreiben. Zuerst wird abgefragt ob der Text für ein EINGELEGTES oder NORMALES Element erzeugt werden soll. Wird die Option EINGELEGT gewählt, wird der Text nur beim Plotten des Einlageplans dargestellt werden.

