


2D-Massenauszug



Die Dialogbox Massenauszug beinhaltet zwei Karteikarten mit den Themen:

Massenauszug

Befehle um den Massenauszug zu erstellen.

Massen Edit

Befehle um die Daten für den Massenauszug anzupassen.

Der 2D Massenauszug (Rohbau) für Wände, Fenster, Türen, Brüstung, Sturz und Bodenflächen wird aus dem 2D-Werkplan extrahiert.

Die Daten wie Laufmeter Wände und Anzahl Fenster werden in eine temporäre Massendatei geschrieben und werden dann in einem Editor ausgegeben.

